

Après avoir déballé précautionneusement vos deux échappements:

1. Présentez le pot d'échappement bas (le plus long) sur la pipe du cylindre avant, puis vissez, sans serrer, la vis droite. Photo n° 1
2. Fixez la patte de fixation arrière sur le support d'échappement, à l'aide de la vis et de l'écrou fournis, toujours sans serrer. Photo n° 2
3. Vissez la vis gauche. sur la pipe. Photo n° 3
4. Serrez ensuite les 2 vis se trouvant sur la pipe ainsi que la vis de la patte de fixation arrière.
5. Présentez le pot d'échappement haut, sur la pipe du cylindre arrière et vissez, sans serrer, la vis droite. Photo n°4
6. Vissez la vis et l'écrou sur la patte de fixation arrière. photo n° 5
7. Vissez la vis sur la pipe côté gauche. Voir photo n° 6
8. Serrez ensuite les deux vis se trouvant sur la pipe ainsi que la vis se trouvant sur la patte de fixation arrière.

Votre ligne d'échappement est désormais montée, vous pouvez profiter pleinement de votre Avengers avec son nouveau look et de cette sonorité incroyable.

## ATTENTION !

**Cette ligne d'échappement n'est pas homologuée pour un usage sur routes ouvertes à la circulation.**

Les produits racing sont exclusivement réservés à un usage sur circuit et/ou terrain privé, ils sont strictement interdits sur routes ouvertes à la circulation. Un échappement racing est en sortie "libre" et monte rapidement en température, il est fortement recommandé de porter des vêtements résistants à la chaleur et d'accorder un maximum de précaution quant à l'utilisation d'une moto équipée d'une ligne d'échappement racing telle que celle-ci. La responsabilité de la SAS MAGMOTO ne saurait être engagée en cas de blessures et/ou de lésions causées par l'usage de cette ligne d'échappement.

